

Manuál Detektor odposlechů, kamer a GPS SpyDet DE12

Obsah

1. Obsah balení
2. Schéma
3. Nabíjení
4. Zapnutí a regulace citlivosti
5. Detekce bezdrátových signálů
6. Detekce magnetického pole
7. Detekce infračerveného světla
8. Obecná doporučení pro vyhledávání odposlechů, kamer a lokátorů

Výběr vhodné doby

Příprava prostoru

Vypnutí bezdrátové techniky

Systematické prohledávání místnosti

Manuální kontrola

Zohlednění falešných poplachů

Jak mohou vypadat odposlechy, skryté kamery a lokátory

1. Obsah balení

1. Ovládací jednotka
2. Anténa pro detekci bezdrátových signálů
3. Sonda pro detekci magnetického pole
4. Napájecí kabel USB-C
5. Manuál

2. Schéma





3. Nabíjení

Připojte ovládací jednotku USB-C kabelem do běžného **5V USB adaptéru** nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **svítící červený** indikátor nabíjení. Když je zařízení **plně nabité**, indikátor **zhasne**. Plné **nabití** trvá cca **4 hodiny**.

Při nízkém stavu baterie (pod 25 %) začne blikat indikátor nízkého stavu baterie.

4. Zapnutí a regulace citlivosti

Zapněte zařízení otočením **kolečka napájení po směru** hodinových ručiček.

Při **maximálním otočení** po směru hodinových ručiček je **citlivost nejvyšší**, proto se **spustí** zvukový a vibrační **alarm**.

Snižte citlivost otočením **kolečka proti směru** hodinových ručiček pro přesnější detekci bezdrátových signálů.

Zařízení **vypněte** maximálním otočením kolečka napájení proti směru hodinových ručiček.

5. Detekce bezdrátových signálů

Upozornění: V oblasti s mobilními vysílači a zesilovači signálu může detektor při prvním spuštění spustit falešný poplach.

Režim detekce bezdrátových signálů je určen pro vyhledávání signálů **WiFi a GSM** odposlechů/kamer.

Našroubujte anténu do levého konektoru nahoře, otáčejte po směru hodinových ručiček. Při používání mějte anténu orientovanou tak, aby **plocha antény** byla **vodorovně s přední stranou** ovládací jednotky (viz schéma).

Zapněte zařízení. **Snižte citlivost**, aby svítily **2-3 zelené čárky**. Nyní má detektor dosah cca 2 metry.

Přibližujte se ke zdroji signálu. Ve vzdálenosti cca **30 cm od zdroje** signálu snižte **citlivost na 1-2 čárky**.

Barva indikuje sílu signálu:

Barva	● Zelená	● Modrá	● Žlutá	● Červená
Význam	V pořádku	Podezřelé	Možná hrozba	Nebezpečí

Zařízení **vypněte** maximálním otočením kolečka napájení proti směru hodinových ručiček.

6. Detekce magnetického pole

Režim detekce magnetického pole je určen pro vyhledávání signálů **GPS** lokátorů.

Zasuňte sondu do pravého konektoru nahoře a **zašroubujte** zajišťovací matici.

Zapněte zařízení. **Přepněte** zařízení do režimu detekce mag. pole **stisknutím tlačítka „AI“**. Světlo na konci sondy se zapne.

Pomalů pohybuje zařízením. Detektor je schopen zachytit zdroj mag. pole na vzdálenost cca **20 cm**.

V případě detekce mag. pole se spustí alarm.

7. Detekce infračerveného světla

Režim detekce infračerveného světla je určen pro vyhledávání nočních **IR přísvitů kamer**.

Detekce IR přísvitů funguje nejlépe v **temném prostředí**, proti zdroji světla/slunci nebude správně fungovat.

Zapněte zařízení. **Přepněte** zařízení do režimu detekce IR světla **stisknutím tlačítka „AI“**.

Namířte ovládací jednotku zadní stranou na sledované místo a pomalu jím pohybuje. Detektor je schopen zachytit IR světlo na vzdálenost **0-3 metry**.

V případě detekce IR světla se spustí alarm.

8. Obecná doporučení pro vyhledávání odposlechů, kamer a lokátorů

Pro hledání odposlechových zařízení je potřeba postupovat systematicky a pečlivě.

Výběr vhodné doby

Vyhledávání doporučujeme provádět v pracovní době, za běžných podmínek, kdy existuje největší pravděpodobnost odposlouchávání. Někdy je dobré sjednat si fiktivní schůzku a o termínu mluvit v kontrolovaném prostoru. O plánovaném vyhledávání odposlechů by měly vědět pouze prověřené, důvěryhodné osoby.

Příprava prostoru

Zatáhněte všechny záclony v místnosti (vhodné pro útlum signálů zvenčí). Detekce čoček objektivů a nočního přísvitu funguje lépe v temném prostředí. Během detekce doporučujeme pustit hudbu. Přítomnost zvuků v místnosti je důležitá, protože budou spuštěny odposlechy aktivované zvukem a současně bude vyhledávací činnost maskována.

Vypnutí bezdrátové techniky

Před zahájením vyhledávání byste měli odpojit všechna bezdrátová zařízení, jako jsou WiFi routery, mobilní telefony, Bluetooth zařízení atd., aby se předešlo falešným poplachům.

Systematické prohledávání místnosti

Procházejte místností systematicky. Zaměřte se na oblasti, kde by mohla být odposlechová zařízení umístěna, jako jsou zásuvky, osvětlení, dekorace, elektronická zařízení, stropní desky, detektory kouře, vzduchotechnické otvory atd. Podezřelá místa si poznamenejte pro další vyšetření.

Manuální kontrola

Pokud detektor identifikuje podezřelou oblast, je dobré tuto oblast podrobněji prozkoumat fyzicky, abyste zjistili, zda se tam skutečně nachází odposlechové zařízení nebo skrytá kamera.

Zohlednění falešných poplachů

Berte na vědomí, že detektory signálů mohou občas generovat falešné poplachy, zvláště v prostředí s vysokou mírou běžných signálů.

Je důležité si uvědomit, že některé sofistikovanější odposlechové zařízení mohou být aktivní pouze v určitých časech nebo mohou používat technologie, které jsou pro běžné detektory obtížněji detekovatelné.

Jak mohou vypadat odposlechy, skryté kamery a lokátory

Špionážní zařízení mívají tyto typické vlastnosti:

- mají kompaktní rozměry
- jsou důkladně ukryté
- mají zabudovaný mikrofon nebo objektiv kamery
- nemusejí mít příliš originální vzhled

- pod krytem se nachází elektronický integrovaný obvod
- mohou být napojeny na zdroj trvalého napětí
- mohou mít vlastní zdroj napájení
- mohou mít anténu
- mohou mít vloženou SIM kartu
- mohou být napojeny na datovou / telefonní linku