

Manuál – Policejní otočná kamera BodyCam MD9 s velkým displejem

Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
3. Vložení paměťové karty
4. Zapnutí a vypnutí zařízení
5. Menu
6. Nahrávání a focení
 - A. Video
 - B. Noční režim
 - C. Ochrana nahrávky před smazáním
 - D. Fotka
 - E. Audio
7. Přehrávání záznamů
 - A. Propojení USB kabelem
 - B. Vyjmutí paměťové karty
 - C. Displej zařízení
8. Mazání záznamů
9. Nastavení
10. Reset

1. Schéma



2. Nabíjení

Vypněte zařízení. **Připojte** zařízení USB-C kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače. Probíhající nabíjení indikuje **svítící červená** dioda.

Když je zařízení plně **nabité**, **dioda zhasne**. Nabíjení trvá 4-5 hodin.

3. Vložení paměťové karty

Vypněte zařízení. **Vložte** do zařízení **MicroSD kartu** o kapacitě až 256 GB.

Paměťovou kartu vložte tak, aby **kontakty** směřovaly **směrem k displeji**. Opatrně zasuňte kartu, dokud neuslyšíte **zacvaknutí**.

4. Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení **zapněte dlouhým stisknutím** (cca 2 sekundy) tlačítka napájení. Na displeji uvidíte nápis „WELCOME“.

Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka napájení zařízení vypnete. Na displeji uvidíte nápis „BYE BYE“.

5. Menu

- Capture: režim nahrávání videa / zvuku / focení
- Photo File: procházení fotek
- Audio File: procházení audio nahrávek
- Video File: procházení video nahrávek
- Setup: nastavení (viz kapitola „Nastavení“)

6. Nahrávání a focení

A. Video

Pro **zapnutí** nahrávání videa posuňte **přepínač nahrávání videa nahoru** do polohy „Video“.

Zapnuté nahrávání indikuje **blikající modrá dioda** (lze vypnout, viz nastavení).

Nahrávání **vypněte** posunutím **přepínače nahrávání videa dolů** do polohy „save“.
Záznam se automaticky uloží.

Pro **vypnutí displeje** při nahrávání videa **dlouze podržte** (cca 2 sekundy) tlačítko „lamp/V+“.

B. Noční režim

Pro **zapnutí/vypnutí nočního přísvitu** před nebo během nahrávání videa **krátce stiskněte** tlačítko „lamp/V+“.

C. Ochrana nahrávky před smazáním

Důležitou videonahrávku můžete označit jako chráněnou. Tyto nahrávky **nelze smazat** ručně v zařízení ani se nesmažou při naplnění paměťové karty v režimu Loop Rec. Nahrávky naleznete zvlášť **ve složce „SOS“** a jejich **název začíná „LOCK...“**.

Pro označení chráněné nahrávky **stiskněte krátce** během nahrávání videa **tlačítko „V-“**.

D. Fotka

Zapněte zařízení. **V menu vyberte**, možnost „Capture“. Vybranou možnost potvrďte krátkým **stisknutím tlačítka pro zapnutí**. Fotku pořídíte krátkým stisknutím **tlačítka pro zapnutí**.

Pro pořízení fotky během nahrávání videa stiskněte krátce tlačítko pro zapnutí. Modrá dioda se na 1 sekundu rozsvítí a fotka se automaticky uloží.

E. Audio

Pro **zapnutí** nahrávání audia posuňte **přepínač nahrávání zvuku nahoru** do polohy „Rec“.

Zapnuté nahrávání indikuje **blikající modrá dioda** (lze vypnout, viz nastavení).

Nahrávání **vypněte** posunutím **přepínače nahrávání zvuku dolů** do polohy „save“.
Záznam se automaticky uloží.

7. Přehrávání záznamů

A. Propojení USB kabelem

Vypněte zařízení. **Připojte** zařízení USB-C kabelem do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

B. Vyjmutí paměťové karty

Upozornění: než vyjmete MicroSD kartu, **zařízení vypněte, jinak hrozí ztráta záznamů.**

Vypněte zařízení. Zatlačte na MicroSD kartu, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Vyjměte ji a vložte MicroSD kartu **do počítače**, který ji zobrazí jako běžné paměťové médium.

C. Displej zařízení

Zapněte zařízení. **V menu vyberte**, zda chcete procházet fotky, audio, nebo video nahrávky. Vybranou možnost potvrďte krátkým **stisknutím tlačítka pro zapnutí.**

Šípkami přepínejte mezi nahrávkami. **Přehrávání záznamu** spustíte krátkým stisknutím **tlačítka pro zapnutí.**

8. Mazání záznamů

V režimu procházení nahrávek **vyberte záznam**, který chcete smazat. Pro smazání záznamu **dlouze podržte** (cca 2 sekundy) **tlačítko „DEL“**, šípkami vyberte „**Confirm**“ a stisknutím **tlačítka zapnutí potvrďte.**

Poznámka: chráněné nahrávky nelze smazat v zařízení, smazat je lze při vložení paměťové karty do počítače.

9. Nastavení

Zapněte zařízení. Šípkami přejděte na možnost „**Setup**“ a potvrďte **stisknutím tlačítka pro zapnutí.**

- Video Res: rozlišení videa
- Photo Res: rozlišení fotky
- Date/Time: nastavení data, času a formátu data
- Time Water: datum a čas v nahrávkách
- Motion Det: zapnutí/vypnutí detekce pohybu
- Loop Rec: nahrazení starých nahrávek novými při naplnění paměťové karty, nastavení délky nahrávek
- Img Rotate: Otočení nahrávání o 180°
- Exposure: nastavení expozice
- Format: Formátování MicroSD karty
- Language: nastavení jazyka

- Power off: nastavení automatického vypnutí zařízení (pokud zařízení nenahrává)
- Scr Saver: nastavení automatického vypnutí displeje
- LED: zapnutí/vypnutí LED diody
- Version: zobrazení verze firmwaru
- Default: tovární nastavení (pozor: přepne jazyk zařízení do čínštiny, lze změnit v nastavení jazyka)

10. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete ho resetovat. Před resetem **uložte záznamy** do počítače.

Dlouze podržte (alespoň 5 sekund) tlačítko „**RESET**“.