

Flashdisk se skrytou kamerou TopSpy F5

Obsah

1. Schéma
2. Ovládání
3. Nabíjení
4. Připojení do PC
5. Nastavení data a času

1. Schéma



2. Ovládání

Zapnutí:

Pro **zapnutí diktafonu** podržte dlouze (cca 5 vteřin) ovládací tlačítko. Následně se modrá a červená kontrolní dioda po dobu 3 sekund rozsvítí a zůstane svítit pouze modrá dioda.

Pohotovostní režim:

Pokud svítí trvale modrá dioda – zařízení nenahrává a nepořizuje snímky a nachází se v pohotovostním režimu.

Nahrávání videa:

Pořídit video lze pouze v případě, že se zařízení nachází v pohotovostním režimu. Pro pořízení videa stiskněte ovládací tlačítko po dobu 3 vteřin. Modrá indikační dioda se následně 3x rozbliká a po zhasnutí začne nepřetržitě nahrávat. Pro zastavení nahrávání stiskněte opět ovládací tlačítko po dobu 3 vteřin. Po rozsvícení modré indikační diody se nahrávání vypne a zařízení přejde opět do pohotovostního režimu.

Pořízení fotografií:

Pořídit fotografii lze pouze v případě, že se zařízení nachází v pohotovostním režimu. Pro pořízení fotografie krátce 1x stiskněte ovládací tlačítko. Modrá indikační dioda zhasne. Po zhasnutí zařízení pořídí fotografii. Následně se opět rozsvítí modrá indikační dioda a zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Vypnutí:

Pro vypnutí zařízení podržte dlouze po dobu cca 12 vteřin ovládací tlačítko. Následně se rozbliká modrá i červená indikační dioda značící vypnutí zařízení.

3. Nabíjení

Připojte zařízení přes dodávaný USB kabel do 5V USB nabíječky nebo do počítače. **Nabíjení** trvá cca **2 hodiny**. Během nabíjení bliká červená dioda, při nabití svítí červeně.

4. Připojení do PC

Vždy před připojením do počítače **nejprve vypněte nahrávání**. Pak připojte flashdisk pomocí USB konektoru do PC. Zařízení se chová jako běžný USB disk. Nahrané soubory najdete ve složce USB flash disk / RECORD / PHOTO.

5. Nastavení data a času

Vypněte zařízení a připojte jej do počítače. Po připojení se vám zobrazí složka se soubory. Vyberte soubor „Time“ a upravte. Do souboru napište datum a čas ve formátu **rok měsíc den hodina minuta sekunda**.

Např. 2025-06-06 16:16:16 Y nebo N

Y= Zapnutí vodoznaku v obraze

N= Vypnutí vodoznaku v obraze

Parametry zařízení:

Rozlišení videa	1920*1080
Rozlišení snímku	4032*3024
Video formát	AVI
Počet snímků za sekundu	30fps
Úhel záběru	95°
Kapacita baterie	200mAh
Délka výdrže nahrávání	+ - 2 hodiny
Nabíjení	DC 5V 1A
Kapacita zařízení	Integrovaná SD karta 32 GB
Operační teploty	-10 až +60°C