

Manuál – Bezpečnostní domácí kamera s displejem STAR-CARE WiFi

Obsah

1. Schéma
2. Zapnutí zařízení
3. Vložení MicroSD karty
4. Instalace aplikace O-KAM Pro
5. Párování s aplikací O-KAM Pro
6. Ovládání přes aplikaci
7. Ovládání zařízení
 - A. Zapnutí/vypnutí kamery
 - B. Videohovor
 - C. Lampička
8. Reset

1. Schéma



2. Zapnutí zařízení

Připojte zařízení USB-C kabelem do dodávaného nebo jiného 5V 2A USB adaptéru. Výdrž záložní baterie závisí na režimu nahrávání a síle WiFi signálu (cca 2 hodiny nepřetržitého nahrávání).

Posuňte **přepínač** nad USB-C konektorem **do polohy „ON“**.

3. Vložení MicroSD karty

Odejměte horní **kryt**. **Vložte** kartu tak, aby kontakty směřovaly směrem **dopředu k displeji**. Zasuňte kartu, dokud neuslyšíte **zacvaknutí**. Podporovány jsou MicroSD karty do kapacity 256 GB.

4. Instalace aplikace O-KAM Pro

Na svém mobilním telefonu v obchodě „Google Play“ nebo „App Store“ vyhledejte aplikaci „**O-KAM Pro**“. Případně **naskenujte QR kód** níže.

QR kód pro stažení aplikace:



Nainstalujte aplikaci a **udělte** ji požadovaná oprávnění. V případě výzvy aplikaci **aktualizujte** pro zajištění správné funkčnosti.

Vytvořte nový účet. Zadejte svůj email, odškrtněte obchodní podmínky. Potvrďte tlačítkem „**Get verification code**“ a vyčkejte na poslání verifikačního klíče do vašeho e-mailu. **Klíč vyplňte.** Registraci máte nyní hotovou. Udělte aplikaci **požadovaná oprávnění**.

5. Párování s aplikací O-KAM Pro

Ujistěte se, že **kamera i mobilní telefon** mají dostatečný **signál vaší WiFi** sítě. Pokud se připojení nezdaří, přemístěte kameru i mobilní telefon **blíže** ke svému WiFi routeru.

Po přihlášení se vám zobrazí úvodní obrazovka. Nyní si můžete vaše zařízení **přidat pomocí tlačítka „+“** v pravém horním rohu, nebo přes **modré tlačítko „add“** uprostřed.

V zobrazené nabídce zvolte možnost **naskenování QR kódu**. Nasměrujte zobrazený **QR kód do objektivu kamery** ze vzdálenosti cca 15 cm. Kamera se přidá a uvidíte ji na domovské obrazovce.

6. Ovládání přes aplikaci

Možnosti nahrávání, přehrávání záznamů, detekci pohybu, časový rozvrh, živý přenos, notifikace a další funkce nastavte v **aplikaci O-KAM Pro**. Viz **samostatný manuál k aplikaci**.

7. Ovládání zařízení

A. Zapnutí/vypnutí kamery

Kameru **zapněte/vypněte** posunutím přepínače nad USB-C konektorem **do polohy „ON/OFF“**.

B. Videohovor

Pro **zahájení videohovoru** z kamery stiskněte **tlačítko vlevo**. Hovor **ukončíte** stisknutím **tlačítka vpravo**. Přijměte hovor v aplikaci.

C. Lampička

Lampičku rozsvítíte/zhasnete stisknutím **prostředního tlačítka**. Intenzitu osvětlení nastavíte v aplikaci.

8. Reset

Odejměte horní **kryt**. **Zasuňte resetovací jehlu** do zdířky a **dlouze podržte** (aspoň 6 sekund) **tlačítko pro reset**. Následně kameru znovu připojte v aplikaci.