

Manuál Odposlech přes zed's FM přenosem TopSpy F-999B

Obsah

1. Obsah balení
2. Schéma – zesilovač
3. Nabíjení
4. Použití sond
 - Plochá sonda
 - Jehlová sonda
5. Poslech
 - A. Sluchátka
 - B. Rádio
6. Použití a ovládání
 - A. Příprava
 - B. Zesílení
 - C. Ladění

1. Obsah balení



1. Rádiová anténa
2. Jehlová sonda
3. Plochá sonda
4. Zesilovač
5. Nabíječka
6. Sluchátka

2. Schéma – zesilovač



1. DC – slot pro nabíjení
2. FM – slot pro rádiovou anténu
3. MIC – slot pro sondu
4. REC – slot pro nahrávání (není součástí balení)
5. EAR – slot pro sluchátka
6. Přepínač kanálů (výchozí = A)
7. Zapnutí, zesilování (po směru hodinových ručiček = zesílení, OFF = vypnuto)

3. Nabíjení

Zařízení lze provozovat při **trvalém napájení** nebo na **baterii** po dobu až 100 hodin.

Připojte nabíjecí kabel do **slotu „DC“ (1)**. Zapojte adaptér do **elektrické sítě**.

Během **nabíjení** svítí dioda u slotu DC **červeně**. Když je baterie **plně nabitá**, dioda svítí **zeleně**. Plné **nabití** trvá cca **5 hodin**.

4. Použití sond

Plochá sonda

Vhodná pro většinu **běžných materiálů**, které mají dostatečně **hladký** povrch, se kterým sonda dokáže mít **kontakt celou svou plochou**.

Typicky vhodné na **cihly, sádkokarton, dřevo, kov, sklo**.

Plochou sondu **pevně přitiskněte** na co **nejhladší a nejrovnější** část povrchu.

Jehlová sonda

Vhodná pro **nerovné** povrchy, na které nelze dobře přitisknout plochou sondu a pro některé **silnější a vícevrstvé zdi**. Jehlovou sondu můžete také využít v případě, pokud ji lze **zasunout do otvoru či praskliny** ve zdi.

Typicky vhodné na **beton, vícevrstvé zdivo, materiál s výztuhami, hrubé či popraskané omítky**.

Jehlovou sondu **přiložte** kolmo k povrchu a **jemně přitiskněte**.

5. Poslech

Upozornění: Při přikládání sondy ke zdi mějte **hlasitost na zesilovači nastavenou na minimum**, abyste předešli **poškození sluchu**.

Před použitím zařízení **dobijte**.

A. Sluchátka

Připojte sluchátka do slotu **„EAR“ (5)**.

B. Rádio

Upozornění: Neumísťujte rádio do blízkosti sondy a zesilovače, abyste předešli akustické zpětné vazbě (tzv. „vazbení“).

Upozornění: Po připojení antény k zesilovači bude zvuk snímán sondou **vysílaný na běžně přístupné frekvenci**, kterou mohou naladit **další přijímače v okolí**.

Tento způsob poslechu je vhodný pro **poslech z jiné místnosti**. Běžný **dosah antény** v budově je **30-50 metrů**, nebo až 90 metrů ve volném prostoru.

Připojte dodávanou anténu do zesilovače do slotu **„FM“ (2)**. Zapněte rádio a přepněte ho do **režimu FM**. **Naladěte** rádio na frekvenci **100-101 MHz**.

6. Použití a ovládání

A. Příprava

Kolečko pro zesílení (7) na zesilovači nastavte do **polohy „OFF“**. **Přepínač kanálů (6)** nastavte na do **polohy A**. **Připojte** sondu do slotu „**MIC**“ **(3)**. Připojte **sluchátka** anebo naladte **rádio**.

B. Zesílení

Přiložte sondu ke zdi. Nikdy se sondou nešoupejte po povrchu, hrozilo by poškození sluchu i sondy. po povrchu. Otáčejte **kolečkem pro zesílení (7)** **po směru** hodinových ručiček a **zesilte** na požadovanou hlasitost.

Při poslechu přes rádio doporučujeme vždy nejprve mírně zvýšit zesílení na zesilovači a poté zvýšit hlasitost na rádiu.

C. Ladění

Upozornění: Před přeladěním na **kanál D zeslabte hlasitost zpět na minimum**.

Pokud uslyšíte **zvuk**, ale bude **nesrozumitelný** nebo **rušený**, přepínejte postupně **přepínačem (6)** na kanály **B, C**, případně **D**.

- A = 200 Hz
- B = 800 Hz
- C = 1200 Hz
- D = speciální širokopásmový režim určený pro poslech přes **vícevrstvé materiály**, nebo pro **slabý zvuk**, vhodný pro jehlovou sondu